





NAVLINK2 SERVEUR WIFI NMEA 2000

Manuel d'installation & d'utilisation

+33 (0) 1 70 70 92 50 https://digitalyacht.fr





1. Introduction

Félicitation pour l'achat du serveur NMEA Wi-Fi NavLink2

Ce produit remplace le NavLink et a une interface web intelligente pour afficher les données et configurer simplement le produit avec un appareil mobile ou un ordinateur. Nous recommandons l'installation de ce produit par un professionnel.



Avant utilisation, vous devriez aussi vous familiariser avec le mode d'emploi des équipements auxquels vous allez connecter le NavLink2

2. Avant de commencer

Vous devez avoir les éléments suivant pour l'installation :

- Le serveur NMEA Wi-Fi
- Un connecteur NMEA2000 libre sur le réseau
- Vis M3 ou M4 ou un autre système pour installer le produit comme par exemple du velcro (non fourni)

Pour afficher les données du NavLink2, vous devez avoir :

- Un logiciel ou application de navigation PC, iPhone/iPad, Mac ou Android
- Un réseau NMEA2000 alimenté





3. Installation

Le NavLink2 est IP54 (résistant à l'eau) et doit être installé sous le pont dans un endroit au sec. Avant d'installer le produit, veuillez prendre en considération :

- Acheminement du câble NMEA2000
- Ne pas installer dans un endroit métallique (pour ne pas réduire la transmission Wi-Fi)
- Maintenir une distance de sécurité de 0,5 m avec les compas et boussoles électroniques

Installation Etape 1 – Installer le produit

 Utiliser les supports fournis. Utiliser des fixations adaptées (non fournies) pour fixer le produit sur une surface plate – en utilisant les dimensions et les détails avec l'illustration ci-dessous. Notez que l'appareil peut être installé dans n'importe quelle orientation.



Manuel d'installation NavLink2 V1.00

TEL +33 (0)1 70 70 92 50 www.digitalyacht.fr aide@digitalyacht.fr





Installation Etape 2 – Connexion au réseau NMEA2000

- Connectez le câble NMEA2000 du NavLink2 à un connecteur libre de votre réseau NMEA2000
- NavLink2 s'autoalimente depuis votre réseau NMEA2000 et donc aucune connexion supplémentaire n'est requise.
- Si vous n'avez pas de réseau NMEA2000 alors, nous vous conseillons notre kit de câblage NMEA2000 qui fournit tous les câbles, connecteurs et terminateurs requis pour un réseau NMEA2000 de base.
- Si vous connectez NavLink2 à un réseau NMEA2000 non standard, alors vous aurez besoin d'un adaptateur vendu par les fabricants :
 - SeaTalkNG (Raymarine P/No A06045)
 - Simnet (Simrad P/No 24006199)

Installation Etape 3 – Mise sous tension

 Mettez sous tension votre réseau NMEA2000 et vous allez voir les LEDs qui commencent à s'allumer ou clignoter





Condition	Led statut (Jaune)	Led entrée donnée (Jaune)	Led erreur (Rouge)	Led sortie donnée (Jaune)	Led connexion (verte)		
Allumer			Erreur système		Connexion TCP		
Clignotement rapide	Aucune connexion WiFi	Données reçues	Erreur avec les données	Données envoyées			
Clignotement lent		Données reçues	Erreur avec le réseau	Données envoyées	Connexion UDP		
Eteint	Appareil connecté au WiFi	Aucun donnée recue du réseau NMEA200 0	Tout est bon	Aucune donnée envoyée par une appli ou logiciel	Aucune alimentatio n		

Installation Etape 4 – Interface Wi-Fi

 Par défaut, le NavLink2 créé un point d'accès Wi-Fi à bord de votre bateau (access point). Le nom (SSID) du point d'accès est :
"DY-WiFi-xxxx" ou xxxx est un code unique à votre appareil



Ĵ

 Pour se connecter au NavLink2, il faut faire une recherche du Wi-Fi et cliquez sur connecter. Le mot de passe par défaut du produit est :

"**PASS-xxxx**" ou xxxx est l'identifiant à 4 chiffres écrit dans le nom du Wi-Fi

- Le NavLink2 peut transmettre les données avec le protocole UDP (connexion avec plusieurs appareils) ou avec le protocole TCP (connexion à un seul appareil).
- L'adresse IP et le numéro de port par défaut du NavLink2 sont : Adresse IP - 192.168.1.1 Port - 2000
- Lorsque vous faites une connexion UDP, vous n'aurez pas besoin d'entrer l'adresse IP.

4. Fonctionnement

Le NavLink2 consomme environ 0,1 amp. Quand le produit reçoit des données NMEA, alors la led « data » en jaune va clignoter. Si le produit reçoit beaucoup de données NMEA, alors cela peut être normal que la led « data » en jaune reste constamment allumée. Les données NMEA sont converties bidirectionnellement en NMEA0183 car les logiciels et applications de navigation peuvent uniquement lire les données NMEA0183.

Si vous avez des soucis pour vous connecter au Wi-Fi du NavLink2, alors veuillez cliquer sur le bouton Reset pendant 2 secondes, puis essayez à nouveau de vous connecter. Si vous êtes dans une marina (ou il y a





énormément de réseau Wi-Fi), alors vous pourrez avoir des difficultés à vous connecter au NavLink2, mais une fois en mer, vous pourrez vous connecter très facilement au Wi-Fi du NavLink2.

Si vous voulez séparer vos réseaux Wi-Fi à bord (par exemple entre le Wi-Fi de vos données internet et Wi-Fi du NavLink2) mais que les Wi-Fi causent des problèmes entre eux. Alors, à travers l'interface web du NavLink2, vous pouvez changer le numéro dans « Wi-Fi Channel »

Enfin, si vous voulez rejoindre un réseau Wi-Fi à bord (fusionner les données internet avec les données de navigation), cliquez tout simplement sur « Station » dans l'interface web.

Utilisation de l'interface web

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi du NavLink2, ouvrez une page internet dans votre PC ou appareil mobile et dans la barre de recherche, veuillez écrire : <u>http://192.168.1.1</u>





O Current Setting		×	+	+									~					
→ C		① Not secure	192.16	8.1.1			Q	\$	٢	R,	0	¥.	0	٥	1	0	2	
	•																	
	D	IGITAL																
					ter le	0.0												
				Nav	LINK	2 Confi	gura	itio	n									
	Net	work Setting	IS															
				â	Local Wife	AP SSID		Loca	al Net	work								
	Ne	tworking Mode	e	3	SSID	DY-WIFI-3374		Loca	II IP	192	168.1	1						
		Access Point			Password	PASS-3374		Loca	al Port	200	0							
	0	Station			Wifi Channel	6												
	Cor	nmunication	Setting	gs														
		Port 1				Mode												
		220400				* TCP		Mary F	into									
		230400				O UDP		VIOW L	ala									
						Update Settings												
	Firm	nware updat	e															
	Cho	ose File No file c	hosen															
	Opti	an Linuxaia																
	Firm	ware Version 1.	xx - Seria	al Numbe	603374 -	Copyright Digital N	acht Limi	ted 201	18									
	_						_	_	_	_	_	_	_	_	_			

Vous pouvez donc configurer tous les éléments ci-dessous :

- 1. Mode réseau (Networking Mode)
 - En mode Access Point, le NavLink2 créé son propre réseau Wi-Fi avec son propre nom, mot de passe, adresse IP, etc. Si vous laissez la case du mot de passe vide, alors il n'y aura pas de mot de passe pour le Wi-Fi



- En mode Station, le NavLink2 va rejoindre un réseau Wi-Fi. Quand vous cliquez dessus, une liste déroulante va apparaitre, choisissez le nom du WiFi et entrez le mot de passe du réseau que vous voulez rejoindre.
- 2. Réglage des modes de communications (Communication Settings)
 - La vitesse baud du NavLink2 est préréglée à 230400 baud et ne peut pas être changée.
 - Choisissez le mode de protocole UDP ou TCP. Certaines applications et logiciels peuvent uniquement recevoir les données par protocole TCP.
- 3. Mise à jour du produit (Firmware Update)
 - Le logiciel du produit peut facilement être mis à jour grâce à l'interface web. Les mises à jour se téléchargent depuis notre site (firmware), puis après avoir téléchargé la mise à jour, veuillez cliquer sur "Choose file" et choisissez le fichier que vous venez de télécharger, puis cliquez sur « Upload Firmware »

Après avoir fait les changements dans l'interface web, cliquez sur « Update Settings » pour sauvegarder et appliquer les changements.

Si vous avez fait une erreur ou que vous avez oublié le mot de passe du Wi-Fi, alors pour réinitialiser le produit, il faut rester appuyer sur le bouton Reset du NavLink2 pendant plus de 10 secondes.





Pour diagnostiquer les données NMEA, vous pouvez afficher les données reçues en cliquant sur « View data » qui ouvrira une nouvelle fenêtre et affichera les données NMEA0183 brutes

