LOWRANCE

EAGLE[®] Guide de démarrage rapide

Scannez ici pour enregistrer une copie



L'écran multifonction (MFD) Lowrance® Eagle® est disponible en plusieurs tailles. Ce document décrit les commandes de base de l'appareil.

Pour obtenir la dernière version de ce document et le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur : www.lowrance.com/downloads/eagle.

→ Remarque : Reportez-vous au manuel d'installation ci-joint avant de mettre l'appareil en marche.

Touches de commande physiques

- A DC B C C C E F G C E H
- A Pages
 - Appuyez sur cette touche pour activer l'écran d'accueil.
- **B** Waypoint
 - Appuyez sur cette touche pour ouvrir la boîte de dialogue New waypoint.
 - Appuyez deux fois sur cette touche pour enregistrer un waypoint.
 - Maintenez la touche enfoncée pour activer la boîte de dialogue Chercher.
- **C** Flèches

Sur les pages en plein écran :

- Appuyez pour positionner le curseur.
- Appuyez pour effectuer un panoramique sur l'image dans n'importe quelle direction. Sur les pages multifenêtre :

• Appuyez pour sélectionner une fenêtre. Dans les menus :

- Appuyez pour passer d'une option à l'autre.
- **D** Quitter

Sur une page multifenêtre agrandie :

• Appuyez sur cette touche pour revenir à la page multifenêtre.

Dans les menus et boîtes de dialogue :

• Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent et pour fermer une boîte de dialogue.

E Entrée

Sur les pages multifenêtre :

• Appuyez sur cette touche pour agrandir la fenêtre actuellement sélectionnée.

Dans les menus et boîtes de dialogue :

• Appuyez sur le bouton pour confirmer un choix.

F Zoom

- Appuyez pour effectuer un zoom sur l'image.
- Appuyez simultanément sur les deux touches pour créer un waypoint MOB (Personne à la mer) à votre position.

G Menu

- Appuyez sur cette touche pour afficher le menu sur les pages en plein écran.
- H Marche/arrêt
 - Appuyez une fois sur cette touche pour afficher la boîte de dialogue **Contrôles système**.
 - Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'unité.
 - Appuyez brièvement à plusieurs reprises pour modifier la luminosité du rétro-éclairage.

Lecteur de carte

Insérez délicatement une carte microSD® dans le lecteur de carte situé sur le côté de l'appareil. Pour retirer la carte microSD®, tirez doucement sur la carte.



Contrôles du système

Appuyez une fois sur la touche marche/arrêt pour ouvrir la boîte de dialogue **Contrôles système** (System Controls).



 Remarque : Le contenu de la boîte de dialogue Contrôles système dépend de l'équipement connecté et de la fenêtre active.

Les options actives sont en orange dans la boîte de dialogue **Contrôles système**.

E



Option activée

Option désactivée

Éclairage de l'affichage

Réglez la luminosité et sélectionnez le mode jour/nuit dans la boîte de dialogue **Contrôles système**.

Appuyez plusieurs fois sur la touche marche/arrêt pour faire défiler les niveaux de luminosité du rétroéclairage.

Écran d'accueil

Appuyez sur la touche des pages pour afficher l'écran d'accueil.



- A Outils Sélectionnez cette option pour accéder aux boîtes de dialogue utilisées pour exécuter une tâche ou pour consulter des informations enregistrées.
- **B** Icônes d'application Sélectionnez cette option pour afficher une application.
- C Personnaliser Activez le mode Personnaliser pour modifier ou supprimer des pages personnalisées.
- → Remarque : Les icônes d'application sur l'écran d'accueil varient en fonction des fonctionnalités de l'écran multifonction.

Pages

Vous pouvez afficher une page d'application en sélectionnant son icône sur l'écran d'accueil.

Pages personnalisées

Le système est fourni avec une page personnalisée prédéfinie, mais vous pouvez créer votre propre page.



Sélectionnez l'icône **Ajouter une page** (Add page) pour créer une page personnalisée.

- 1 Activez le mode **Personnaliser** pour modifier les pages personnalisées existantes.
- 2 ² Sélectionnez la page personnalisée à modifier.

Pages multifenêtre

- La fenêtre active se distingue par sa bordure orange.
- Appuyez sur les touches fléchées pour changer de fenêtre active.
- Appuyez sur la touche Entrée pour agrandir la fenêtre active. Appuyez sur la touche Quitter pour revenir à la page multifenêtre.
- Sélectionnez l'option Ajuster splits (Adjust splits) dans la boîte de dialogue Contrôles système et utilisez les touches fléchées pour modifier la taille de la fenêtre. Confirmez la disposition en appuyant sur la touche Menu ou Entrée.



→ Remarque : Le menu de fenêtre est disponible dans les fenêtres agrandies.

Données en superposition

Vous pouvez afficher les informations sous forme de données en superposition sur les pages de cartographie et de sondeur. Les informations sont définies individuellement pour chaque page par défaut et personnalisée.

Activez ou désactivez les **Données en superposition** (Data overlay) dans la boîte de dialogue **Contrôles système**.



Pour modifier la position ou les informations des données en superposition :

- 1 Sélectionnez l'option Éditer superpopsition dans la boîte de dialogue Contrôles système pour activer le mode d'édition.
- 2 Appuyez sur la touche Menu pour afficher les options d'édition.
- **3** Appuyez sur la touche Quitter pour enregistrer vos modifications.

Paramètres

Il existe deux façons d'afficher l'écran Paramètres (Settings) :

- Sélectionnez Paramètres dans la boîte de dialogue
 Contrôles système ou
- Sélectionnez Paramètres sur l'écran d'accueil.

Settin	igs			
*	System	Language	English (I	US)
*		Boat settings		
BA	Navigation	Text size	Normal	
	Chart	Key beeps	Loud	
œ		Time		
• J))	Sonar	Datum		
		Coord system	Degrees/Minutes	
Alarms		Magnetic variation	Auto	
1-	Units	Satellites		
		Restore defaults		
۲	Simulator	Advanced		

Cartographie

Utilisez la page de cartographie pour naviguer jusqu'à un waypoint, créer une route ou suivre votre route actuelle.



- Utilisez les touches de zoom et les touches fléchées pour régler l'échelle et la position de la cartographie.
- Positionnez le curseur et appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner un élément de cartographie et activer la boîte de dialogue d'informations détaillées.

Source de cartographie

Modifiez la source de la cartographie si une carte cartographique est insérée.

Settings	and the second		
🎝 System	Chart source	Lowrance 🗸	
System	Popup information	Lowrance	
🗐 Navigation	Range rings	Navionics	
	Grid lines	C-MAP	
🌐 Chart	Waypoints	ON	
🕹 Sonar	Routes	ON	
U 111	Trails	ON S	

Waypoints

Appuyez sur la touche Waypoint pour sauvegarder un waypoint. Par défaut, le waypoint est placé à la position du bateau. Lorsque le curseur est actif, le waypoint est enregistré à l'emplacement du curseur.



Routes



Pour créer une route, procédez comme suit :

- 1 Activez une fenêtre de cartographie en plein écran.
- 2 Appuyez sur la touche Menu pour activer le menu de fenêtre, puis sélectionnez l'option **Nouvelle route** (New route) dans le menu.
- **3** Utilisez les touches fléchées pour placer le premier point de la route, puis appuyez sur la touche Entrée pour confirmer la position.
- 4 Répétez l'étape précédente pour placer d'autres points de route.
- 5 Appuyez sur la touche Quitter pour enregistrer la route.

Traces

Votre appareil suit et trace automatiquement les déplacements du bateau sur la fenêtre de cartographie. Pour gérer les traces, accédez à la boîte de dialogue **Traces** (Trails).

Pour afficher la boîte de dialogue **Traces** :

- 1 Sélectionnez Waypoints, routes, traces sur l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Traces** dans la boîte de dialogue.
- **3** Sélectionnez la trace que vous souhaitez modifier.



Sondeur

L'application de sondeur affiche une image de l'eau et du fond marin sous votre bateau pour vous permettre de détecter les poissons et d'examiner la structure du fond marin.



- Utilisez les touches de zoom pour afficher différentes zones de la colonne d'eau.
- Utilisez les touches fléchées pour positionner le curseur et effectuer un panoramique sur l'image.

Par défaut, votre appareil est en mode **Auto** et tous les paramètres sont automatisés. Sélectionnez **Auto** dans le menu de fenêtre et passez en mode **Custom** ou **Pêche glace** (lce Fishing) pour personnaliser les paramètres du sondeur.



SideScan

SideScan fournit une couverture large et très détaillée des fonds marins des deux côtés de votre bateau. L'application SideScan est disponible uniquement lorsqu'une sonde compatible avec SideScan est connectée à votre appareil.



- Utilisez les touches de zoom pour afficher différentes zones de la colonne d'eau.
- Utilisez les touches fléchées pour positionner le curseur et effectuer un panoramique sur l'image.

Par défaut, votre appareil est en mode **Auto** et tous les paramètres sont automatisés. Sélectionnez **Auto** dans le menu de fenêtre et passez en mode **Custom** pour personnaliser les paramètres du sondeur.



DownScan

DownScan permet d'obtenir des images détaillées de la structure et des poissons se trouvant directement sous votre bateau. L'application DownScan est disponible uniquement lorsqu'une sonde compatible avec DownScan est connectée à votre appareil.



- Utilisez les touches de zoom pour afficher différentes zones de la colonne d'eau.
- Utilisez les touches fléchées pour positionner le curseur et effectuer un panoramique sur l'image.

Par défaut, votre appareil est en mode **Auto** et tous les paramètres sont automatisés. Sélectionnez **Auto** dans le menu de fenêtre et passez en mode **Custom** pour personnaliser les paramètres du sondeur.

Mode	
Auto	^{Mode} Custom
	Range Auto: 60ft ≣
	Frequency 455kHz
	Contrast Auto

Log sondeur

Activez la boîte de dialogue **Log sondeur** (Log Sonar) à partir des boîtes de dialogue **Contrôles système** ou **Paramètres > Sondeur**. Enregistrez les données de sondeur en interne ou sur une carte microSD[®].

System Controls				Log Sonar	
System controls				Filename Sonar_2019-09-20_10.27.50	
Ċ	\$	Ċ	Ŀ	File format sl2 (Sonar & Structure)	
Standby	Settings Dower off	Bric	Save to Internal		
	Sectings			Bytes per sounding 3200	
B	F , S		Create StructureMap		
Data	Edit	lit Log sonar o		Time remaining 4 days 03:59:59	
overlay	overlay	5.0	Record	Cancel	

Waypoint MOB



Activez un waypoint Personne à la mer (MOB) en appuyant simultanément sur les touches + et -. L'écran affiche les informations de navigation jusqu'au waypoint MOB.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off et ™ marques de droit commun

Rendez-vous sur www.navico.com/intellectual-property pour consulter les droits de marque de Navico Group et des entités subsidiaires dans le monde.

©2024 Navico Group. Tous droits réservés. Navico Group est une division de Brunswick Corporation.